

■ユニットパラメータ

項目			
必須設定 ^{*1}	局種別設定		
基本設定 ^{*1}	自ノード設定 ^{*2}	パラメータ設定方法	
		IPアドレス設定 ^{*3}	IPアドレス設定
		デフォルトゲートウェイ ^{*4}	
		RUN中の書込み許可/禁止設定 ^{*4}	
		交信データコード ^{*4}	
	オープン方法の設定 ^{*4}		
	リフレッシュ設定		
応用設定	Webサーバ設定 ^{*5*6}		
	シンプルCPU通信設定 ^{*7}		
リフレッシュ設定 ^{*8}			

*1 ネットワークユニットでのみ対応しています。

*2 IPアドレス設定は、システムシミュレーションでシミュレーションしているCPUでのみ使用できます。

*3 本パラメータで設定したIPアドレスは、シンプルCPU通信のシミュレーションにのみ使用できます。

*4 RnSFCPUおよびRnPSFCPUで対応しています。

*5 RnSFCPUおよびRnPSFCPUでは対応していません。

*6 アカウント設定の値は変更できません。(≡ 1024ページ アカウント)

*7 "交信相手"に下記のいずれかの項目を選択できます。

- ・三菱iQ-R(内蔵Ethernet)
- ・三菱iQ-L(内蔵Ethernet)
- ・三菱iQ-F(内蔵Ethernet)

*8 ネットワークユニット以外のユニットで対応しています。

■メモ리카ードパラメータ

項目
メモ리카ード内のファイル/データの使用有無設定 ^{*1}

*1 "デバイス局パラメータ"は設定できません。